

testo 425

Grand affichage

Touche Hold

Touche START/STOP

Logement destiné à la pile, à visser

Appareil de mesure conforme aux normes EN 50 081-1 et EN 50 082-1

A lire impérativement avant toute mise en route!

- Ne jamais effectuge de mésures sur des éléments conducteus
- Respectez les mendues de messures. Les données relations à la précision dépendent des conditions d'étalonnages suivantes: 1013 hPa, 22 C, soufflene à jet libre 2 350 mm.
- Toute surghauffe ou plutôt surcharde entraîne la destruction des sondes,
- Resperatez la température de stockage et de transport et la température ambiante autobrée (pasex, protéger l'appareil du soleil).
- Une utilisation incorrector per l'usance de la force annulent les prestations garanties!

Modifications des réglages

Maintenez la touche HOLD enfoncée lors de l'allumage et ce jusqu'à affichage d'une des possibiltés suivantes.

les réglages relatifs à:

la fonction Auto-Off: On - Off l'unité de température: °C-°F

l'unité de vitesse d'air: m/s - fpm

peuvent être modifiés.

Procédez au changement de réglage à l'aide de la touche START/ STOP. Poursuivez, à l'aide de la touche Hold. Cette même touche vous permettra un retour en mesure actuelle, et les réglages opérés s'y appliqueront dès lors.

Mode d'emploi

Thermo-anémomètre

doté d'une sonde combinée indémontable avec télescope pour mesures de vitesse d'air et de température (la sonde est connectée à l'appareil à l'aide d'un câble de 1,5 m)

Fixation de la sonde (accessoire)

Touche Marche/Arrêt

Caractéristiques techniques

Capteur: fil chaud, CTN

Etendue de mes. m/s: 0...10 m/s

> 20 °C:

0...20 m/s

Précisions: ± 0.05 m/s $\pm 5\%$ v.m. (0 ... 2 m/s)

 ± 0.5 m/s $\pm 5\%$ v. m. (2 ...20 m/s)

Etendue de mes. °C: -20...+70 °C

Précisions: ±0,5 °C (0...50 °C)

±0,7 °C (étendue restante)

Résolutions: 0,01 m/s (<10 m/s),

0,1 m/s (à partir de 10 m/s)

0,1 ° C

Temp. de fonction.: 0...+50 °C

Temp. de stock./transport.: -20...+70 °C

Boîtier: ABS (noir) Dimensions: 190x57x42 mm

Poids: env. 300 g Alimentation: pile 9V Garantie: appareil 2 ans; sonde 1 an

Fonction Auto-Off

Par activation de la touche Auto-Off, l'appareil s'éteint automatiquement après 14 mm de non utilisation (sauf avec HOLD).

Remplacement de la pile

Lorsque le message "Bat" s'affiche, vous bénéficiez encore d'une autonomie de 30 min. environ (pour une pile alcali-manganèse d'une autonomie de 20h). En cas de tension insuffisante de la pile, l'appareil s'éteint automatiquement. Dévissez le boîtier, retirez la pile usagée et introduisez la nouvelle (type 9V). Respectez les polarités!

Mise en service Touche marche/arrêt





Après la mise en route de l'appareil, il procède à un rapide test "affichage/fonctions". L'appareil est ensuite prêt à être utilisé. Maintenez la sonde dans le flux d'air conformément à l'indication "IN/OUT".

Fonction memory pour valeurs maximales et minimales. Appel des val. movennes obtenues: touche Hold.

Par activation répétée de la touche hold, vous passez aux affichages suivants:

- 1. activation: maintien de la valeur mesurée à l'affichage
- 2. activation: affichage des val. max mémorisées
- 3. activation: affichage des val. min mémorisées
- 4. activation: de la formation de valeurs movennes

Poursuite de la lecture sous

"Formation de val. moven."

Formation de valeurs moyennes:

Après les fonctions HOLD/MAX/MIN, on procède à l'appel des valeurs movennes du moment à l'aide de la touche Hold.



Activez la touche START/STOP.


L'horloge s'affiche (affichage min.:ss).

24.2°

Après écoulement de la durée de mesure désirée, activez une nouvelle fois START/STOP.

La durée de la mesure peut être prolongée à volonté par activation de START/STOP.







Activez la touche Hold. Les valeurs mesurées sont calculées dans le temps. La valeur movenne et la durée de la mesure s'affichent.



La formation ponctuelle de valeurs movennes est activée:



Stockez les valeurs de vitesse d'air désirées à l'aide de la touche START/STOP.





Répétez le processus à volonté. Le nombre de valeurs mesurées stockées est additionné au moment de l'affichage.



HOLD/

MAX

Appel de la valeur moyenne à l'aide de la touche hold. A partir de la formation de

valeurs movennes, vous parvenez à la mesure en cours par la touche Hold.

Références de commande

Appareil de mesure testo 425 doté d'une sonde distincte pour mesure de vitesse d'air (câble de 1,5 m) avec pile et

Accumulateur 9V......0515.0025 Chargeur d'accumulateur......0554.0025 Holster (étui de protection)0516.0183 Mallette de transport......0516.0182 Set d'accessoires composé de: multiclip (pour poche ir térieure, ceinture et en tant que fixation murale), fixation pour sondes, passant de portage0554.0550